



## FDV Material och skötselanvisningar – ROCA Karmöverföringar

### Material

Karmöverföringarna är tillverkade i stål eller rostfritt stål enligt lista nedan. Stålvarianterna är alla förkromade medan de rostfria varianterna finns i elektropolerat (EP), borstat, PVD (matt guld) samt BLEC (svart elektrobeläggning).

#### Stålvarianter

Benämning	Ytbehandling	Artikelnummer
5410R	Förkromad	927137
5408R	Förkromad	904637
5108	Förkromad	904632
4012R	Förkromad	929890
3210R	Förkromad	927130
3208R	Förkromad	904630
2908	Förkromad	904631

#### Karmöverföringar i Rostfritt stål (AISI 304)

Benämning	Ytbehandling	Artikelnummer
5212	PVD (matt guld)	935660
5212	BLEC	935661
5212	EP	935665
5212R	EP	935650
5212R	PVD (matt guld)	935665
5212R	BLEC	935666
5210	PVD (matt guld)	929582
5210	EP	929590
5210	BLEC	929604
5210R	EP	929600
5210R	PVD (matt guld)	929602
5210R	BLEC	929603
4012R	PVD (matt guld)	929889
4012R	EP	929899
5108	Borstad	904638

### Skötsel och underhåll

Funktionen kontrolleras vid behov samtidigt som övriga kontroller utförs av dörrar. Vid kontroll kontrolleras att fjädern går in bra i baljan och att det inte finns skador på fjädrer eller kablage. Har fjädern blivit tänjd med en bestående längförändring bör den omedelbart bytas ut då detta kan förhindra korrekt stängning.

### Rengöring av förkromat stål

Rengöring bör ske innan det blivit en iögonfallande ansamling av smuts, så att rengöringen blir så lätt som möjligt samtidigt som man motverkar risken för bestående märken och inverkan på fjäderns funktion.



Vi rekommenderar milda rengöringsmedel som t.ex. tvållösning, diskmedel eller såpa. Avsluta med att skölja av och torka torrt med en mjuk bomullstrasa.

**Varning!** Använd aldrig trasor, tvättsvampar eller tvättmedel med slipande egenskaper. Dessa kan förstöra ytorna.

## Rengöring av rostfritt stål

Rengöring bör ske innan det blivit en iögonfallande ansamling av smuts, så att rengöringen blir så lätt som möjligt samtidigt som man motverkar risken för kvarstående märken och inverkan på fjäderns funktion.

Rostfritt stål påverkas betydligt mer i närvaro av aggressiv miljö som t.ex.: marinatmosfär, industriadmosfär, vägar/tunnlar och luftföroreningar/bilavgaser.

Ovan nämnda miljöer kan ge upphov till svårare fläckar. En god regel är att rengöra rostfria ytor lika ofta som man tvättar dörren och dess fönster. Lämpligt intervall är 6-12 månader vid lätt nedsmutsning och 3-6 månader vid svårare förhållanden.

Vid enkel nedsmutsning rekommenderar vi milda rengöringsmedel som t.ex. tvållösning, diskmedel eller såpa som efter avsköljning med vatten efterbehandlas med torr och mjuk bomullstrasa.

Vid svårare nedsmutsning och eftersatta ytor rekommenderar vi att man använder ett metallputsningsmedel som t.ex. Autosol eller lackrubbing. *Rengöringssvamp av typen Scotch Bright eller stålull ska absolut inte användas för att undvika överföring av föroreningar i form av järnpartiklar som lätt bildar fläckar med rödrost.* Avsluta rengöringen på samma sätt som vid enklare nedsmutsning. **Varning!** Använd aldrig trasor, tvättsvampar eller tvättmedel med slipande egenskaper. Dessa kan förstöra ytorna.

*Upplysningar i detta dokument är baserat på vår allmänna tekniska information och av praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna oftast används utanför vår kontroll kan vi bara garantera produktens kvalitet vid normal användning. Produkterna levereras i enlighet med våra generella sälj och leveransvillkor.*

V1 240130/Daniel Ek