




18.5







REGOLAZIONE DELLA LUNGHEZZA SU PORTE A BATTENTE SENZA TELAIO LENGTH ADJUSTMENT ON FRAMELESS LEAF DOORS







REGOLAZIONE DELLA CORSA DELLA GUARNIZIONE AUTOMATICA ADJUSTING THE DOOR BOTTOM MAXIMUM DROP



Agendo sul pulsante di spinta si regola la corsa / pressione della guarnizione Rotate the plunger to adjust the maximum drop / pressure of the seal

Svitando (senso antiorario) si aumenta la corsa Unscrewing (counteclockwise) the drop increases

Avvitando (senso orario) si diminuisce la corsa Screwing (clockwise) the drop decreases